





# MANUALE TECNICO CALDAIE



Dicembre 2002 - 62403181 - R07



### **SOMMARIO**

CALDAIE COSMOGAS A CONDENSAZIONE	5
COLLEGAMENTIALL'IMPIANTO	
COMPONENTI	
CONTROLLO ELETTRONICO	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
VANTAGGI	6
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA	6
DIVERSE CONFIGURAZIONI POSSIBILI	6
TERMOREGOLAZIONE INCORPORATA PER CALDAIE KONDENS	
ALCUNE CARATTERISTICHE	
TABELLA DATI TECNICI PER CALDAIA KONDENS 26	/
CURVE CARATTERISTICHE DI PORTATA E PREVALENZA ALL'IMPIANTO	٥
VISTA FRONTALE E LATERALE CALDAIA KONDENS	9 10
PRINCIPALI COMPONENTI CALDAIA KONDENS	
SCARICO CONDENSA NELLE CALDAIE KONDENS	
SCHEMI DI COLLEGAMENTO IDRAULICO	
SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO FRA LA CALDAIA KONDENS CON UN CIRCUITO DI	•
RISCALDAMENTO E IL BOLLITORE TIPO BWR 80-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.	13
SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO FRA LA CALDAIA KONDENS CON UN CIRCUITO DI	
RISCALDAMENTO E IL BOLLITORE TIPO BWR 80T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.	14
SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO FRA LA CALDAIA KONDENS CON UN CIRCUITO DI	
RISCALDAMENTO E IL BOLLITORE TIPO BWR 120T-C O 160T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.	15
DIMENSIONI E ATTACCHI DEL CIRCUITO SUPPL. DI ALTA TEMPERATURA	16
DIMENSIONI E ATTACCHI DEL KIT DI RACCORDO BOILER cod. 62630040 E DEL CIRCUITO SUPPLEMENTARE D	
ALTA TEMPERATURA TIPO "A" NELLE CALDAIE "KONDENS 26 332"	
DIMENSIONI E ATTACCHI DEL KIT DI RACCORDO BOILER cod. 62630040 E DEL CIRCUITO SUPPLEMENTARE D	
ALTA TEMPERATURA TIPO "AP" (POMPA ESTERNA ALLA CALDAIA) NELLE CALDAIE "KONDENS 26 335"	
DIMENSIONI E ATTACCHI DEL KIT DI RACCORDO BOILER cod. 62630040 E DEL CIRCUITO SUPPLEMENTARE D	)
ALTA TEMPERATURA TIPO "AV" (POMPA E VALVOLA MISCELATRICE MANUALE ESTERNE ALLA CALDAIA) NELLE CALDAIE "KONDENS 26 317"	10
DIMENSIONI E ATTACCHI DEL KIT DI RACCORDO BOILER cod. 62630040 E DEL CIRCUITO SUPPLEMENTARE D	10
ALTA TEMP. TIPO "AVM" (POMPA E VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA ESTERNE ALLA CALDAIA) NELLE CALDA	
"KONDENS 26 337"	
SCHEMI DI COLLEGAMENTO IDRAULICO CALDAIA	
SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO FRA LA CALDAIA KONDENS CON 2 CIRCUITI DI	0
RISCALDAMENTO E IL BOLLITORE TIPO	20
BWR 80-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.	
SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO FRA LA CALDAIA KONDENS CON 2 CIRCUITI DI	
RISCALDAMENTO E IL BOLLITORE TIPO	
BWR 80T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.	21
SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO FRA LA CALDAIA KONDENS CON 2 CIRCUITI DI	
RISCALDAMENTO E IL BOLLITORE TIPO	22
BWR 120T-C O 160T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.	
ACCESSORI PER LA REGOLAZIONE DIRETTA DELLA TEMP. AMBIENTE	
TIPO FB 5240	
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TERMOSTATO AMBIENTE MODULANTE ANALOGICO TI	
FS 3611FS 3611 FS 1812 FS 3611	
RIMOZIONE DEL COPERCHIO	
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL COMANDO REMOTO MODULANTE DIGITALE TIPO FB	
5240	
POSIZIONAMENTO DEL TERMOSTATO AMBIENTE	
RIMOZIONE DEL COPERCHIO DELLA CENTRALINA DI ACCENSIONE PER	25
CONTROLLO FUSIBILI	
COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL TERMOSTATO AMBIENTE MODULANTE ANALOGICO TIPO "FS 3611", DEL	
COMANDO REMOTO DIGITALE TIPO "FB 5240" E DELLA SONDA ESTERNA (ZAF 200) PER CALDAIA KONDENS	25
SCHEMI DI COLLEGAMENTO IDRAULICO CALDAIA	26
COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI DI UNA CALDAIA KONDENS 26 331 O AXIA IN VERSIONE INTEGRA	
RC1BWR (CALDAIE CON UN CIRCUITO PER RISCALDAMENTO SPECIFICHE PER BOLLITORE BWR) + BOLLITO	
BWR 120/T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. + ACCESSORI PER LA REGOLAZIONE DIRETTA DELLA TEMPERATU	
AMBIENTE	26
COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI DI UNA CALDAIA KONDENS 26 331 O AXIA IN VERSIONE INTEGRA	
RC1BWR + BOLLITORE BWR 80-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. + ACCESSORI PER LA REGOLAZIONE DIRET	
DELLA TEMPERATURA AMBIENTE + ESEMPIO DI RICIRCOLO	Zh



	COLLEGAMENT I DRAULICI ED ELETTRICI DI UNA CALDAIA KONDENS 20 33 I O AXIA IN VERSIONE INTEGRA	
	RC1BWR + BOLLITORE BWR 80T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. + ACCESSORI PER LA REGOLAZIONE DIRE	ETTA
	DELLA TEMPERATURA AMBIENTE + ESEMPIO DI RICIRCOLO	27
	COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI DI UNA CALDAIA KONDENS 26 331 O AXIA IN VERSIONE INTEGRA	
	RC1BWR + BOLLITORE BWR 120T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. + ACCESSORI PER LA REGOLAZIONE	
	DIRETTA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE + ESEMPIO DI RICIRCOLO	27
	COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI DI UNA CALDAIA KONDENS + SECONDO CIRCUITO PER ALTA	
	TEMPERATURA TIPO "AVM" + BOLLITORE BWR 120T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. + ACCESSORI PER LA	
_	REGOLAZIONE DIRETTA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE	
S	CHEMIELETTRICI	
	SCHEMA MULTIFILARE KONDENS 26 331	
	SCHEMA FUNZIONALE KONDENS 26 331	30
	SCHEMA MULTIFILARE KONDENS 26 332/335/317/337	
	SCHEMA FUNZIONALE KONDENS 26 332/335/317/337	
M.	ANUALE OPERATIVO TERMOREGOLATORE "PM 2945"	
	1 - Generalità	
	2 - Istruzioni d'installazione e preparativi per la messa in funzione	
	3 - Vista complessiva dei tasti e dati dell'impianto	
	3.1 - Breve vista dei tasti e dei dati dei livelli di comando	
	3.2 - Tasti di regolazione per l'utente	
	3.2.2 - Tasti di regolazione dei i ilivello di comando	
	3.3 - Tasti di regolazione per il tecnico	33
	3.4 - Protezione accesso e comando	
	4 - Tasti di regolazione del 3° livello di comando	
	4.1 - Curva di riscaldamento 🔀 🖫 🔠	
	4.1.1 - Regolazione della curva di riscaldamento - Pendenza 🗵 🗓 e punto fisso 🗷 긬-↩	35
	4.1.2 - Correzione della curva di riscaldamento	
	4.1.3 - Adattamento della temperatura di consegna alla temperatura effettiva	35
	4.2 - Limite max. temperatura di mandata 🕻 🕒	35
	4.3 - Limiti di riscaldamento	35
	4.3.1 - Limite di riscaldamento dipendente dal valore di consegna della mandata	
	4.3.2 - Limite di riscaldamento (estate) 🔠	
	4.3.2 - Limite di riscaldamento funzione abbassamento <b>ℂ</b> △∤∃-Ч	
	4.3.3 - Funzione antigelo	
	4.4 - Ottimizzazione, tempo d'anticipazione	
	4.5 - Compensazione temperatura ambiente	
	ISTRUZIONI PER GENERARE UNA MANDATA MAGGIORE DI 30°C DURANTE IL PERIODO ESTIVO	
	FUNZIONE TEST PER VERIFICA ED IL CONTROLLO DEGLI APPARATI COLLEGATI AL REGOLATORE	
	DESISTENZA IN EL INZIONE DEL LA TEMPEPATI IDA DED IL CONTROLL O DEL LE SONDE INSTALLATE	



### CALDAIE COSMOGAS A CONDENSAZIONE

Le caldaie COSMOGAS a condensazione sono costruite con scambiatore in acciaio INOX.

Lo scambiatore è costituito da tubi verticali.

All'interno di essi sono inseriti speciali tubolatori che aumentano lo scambio termico.

I gas in uscita dalla camera di combustione eseguono due giri di fumi.

Nel primo giro cedono una parte del calore, nel secondo i gas incontrando l'acqua fredda di ritorno dell'impianto vengono portati alla condensazione.

Recuperando il calore di vaporizzazione dell'acqua si ottengono rese sul P.C.I. del 107 %.

#### **COLLEGAMENTI ALL'IMPIANTO**

Le caldaie "KONDENS" hanno due attacchi Ø80 (nella parte superiore) per lo scarico dei fumi e l'aspirazione dell'aria comburente.

I condotti Ø80 possono essere prolungati fino a 40 metri.

Con l'utilizzo di due riduzioni è possibile convogliare l'aria o i gas in condotti Ø60, e in questo caso la lunghezza massima disponibile è di 13 metri.

Gli attacchi idraulici e del gas sono disposti nella parte inferiore della caldaia con gli stessi interassi della produzione COSMOGAS.

I diametri sono:

- Andata e ritorno 1"
- Gas ¾'
- Acqua calda e fredda ½"

Nella parte inferiore è presente anche lo scarico della condensa che deve essere convogliata nell'apposito sifone in dotazione alla caldaia.

#### COMPONENTI

Il bruciatore è in fibra di metallo e funziona con il sistema a premiscelazione (tipo "AXIA").

Con questi bruciatori si ottengono bassi valori di NOx e CO ed elevati rendimenti di combustione.

L'elettroventilatore in corrente continua ad alta prevalenza provvede ad aspirare aria e gas per creare la miscela da inviare al bruciatore.

Elettrovalvola gas ed elettroventilatore sono controllati da una centralina elettronica che mantiene una modulazione totale e continua della fiamma per una potenza compresa fra 8 e 26 Kw.

Al di sotto di questo valore il bruciatore funziona ON/OFF.

#### CONTROLLO ELETTRONICO

La caldaia "KONDENS" è stata studiata per azionare contemporaneamente diversi impianti di riscaldamento.

Da questo è nata l'esigenza di installare a bordo della caldaia un termoregolatore capace di controllare più circuiti e dialogare con la centralina di controllo del bruciatore.

Innumerevoli sono i controlli che realizza l'elettronica adottata.

- Modulazione totale della fiamma
- Visualizzazioni delle temperature reali e calcolate di ogni impianto: mandata, esterna, caldaia, sanitario e ambiente.
- Controllo del circuito miscelato (display verde)
- Controllo del circuito diretto (display rosso)
- Accensioni e spegnimenti ogni 15 minuti su due livelli di temperatura per i circuiti rosso e verde.
- Accensioni e spegnimenti per il sanitario.
- Cambio automatico estate/inverno.
- Autodiagnosi di tutti i componenti.
- Visualizzazione dei 40 ERRORI IN CODICE.

#### Alcuni codici:

- 00 Sistema di rilevazione fiamma difettoso
- 01 Corto circuito sulla rete a 24V
- 02 Tentativo di accensione fallito
- 04 Presenza di errore memorizzata
- 18 Temperatura caldaia troppo elevata
- 19 Temperatura ritorno riscaldamento troppo elevata
- 25 Temperatura caldaia in crescita troppo rapida
- 28 Ventilatore di premiscelazione fermo
- 29 Ventilatore di premiscelazione in rotazione troppo lenta
- 30 Differenza fra temperatura caldaia e temperatura ritorno troppo elevata
- 31 Sonda temperatura caldaia, (NTC1), in corto circuito
- 32 Sonda temperatura ritorno riscaldamento, (NTC2), in corto circuito
- 33 Sonda termostato precedenza a.c.s., (NTC3), in corto circuito
- 35 Sonda temperatura fumi, (NTC5), in corto circuito
- 36 Sonda temperatura caldaia, (NTC1), interrotta
- 37 Sonda temperatura ritorno riscaldamento, (NTC2), interrotta
- 38 Sonda termostato precedenza a.c.s., (NTC3), interrotta
- 40 Sonda temperatura fumi, (NTC5), interrotta
- 52 Temperatura fumi troppo elevata



### CALDAIE COSMOGAS A CONDENSAZIONE

65 - Ventilatore di premiscelazione in rotazione troppo lenta all'avvio

- Collegamento seriale Personal Computer per la modifica dei parametri, la registrazione dei dati o la visualizzazione dei grafici di funzionamento.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le caldaie "KONDENS" hanno un punto di condensazione alto, circa 55°C.

Questo significa che per temperature dello scambiatore sotto tale valore si è sempre in regime di condensazione.

Per questo motivo le caldaie "KONDENS" sono apprezzate negli impianti a bassa temperatura (pannelli sotto al pavimento), dove le temperature in gioco sono di 30-40 °C.

Le caldaie "KONDENS" sono dotate di centralina elettronica con sonda esterna, che regola la temperatura di mandata in base alla temperatura esterna.

Quando la temperatura esterna aumenta, diminuiscono sia la temperatura di mandata che quella della caldaia (temperatura scorrevole), viceversa, quando la temperatura esterna diminuisce, aumentano sia la temperatura di mandata che quella della caldaia.

Di conseguenza, le caldaie "KONDENS" mantengono un buon regime di condensazione anche negli impianti a radiatori. Il grado di acidità della condensa non è molto elevato (pH 3,5), di conseguenza è possibile scaricare il liquido direttamente all'esterno o in fogna (acque bianche) in quanto sono utili a neutralizzare l'azione aggressiva dei detersivi (pH 9,5).

#### **VANTAGGI**

Le caldaie "KONDENS" sono preferibili per la loro semplicità di costruzione e di adattamento agli impianti esistenti. L'adozione del fascio tubiero presenta i vantaggi conosciuti: volano termico di 16 l. e produzione di acqua calda in qualsiasi condizione.

La valvola miscelatrice installata nelle caldaie garantisce una temperatura costante all'impianto senza il rischio di bordate d'acqua troppo calda in mandata.

Le caldaie "KONDENS" sono dotate di termoregolatore che permette il controllo dei circuiti di riscaldamento e di produzione di acqua sanitaria.

Sui vari circuiti è possibile impostare temperature, spegnimenti e accensioni diversificate.

E' possibile portare in ambiente sistemi di controllo di temperatura su ogni circuito, di concezione semplice o complessa, a misura d'utente.

#### PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

Le caldaie necessitano obbligatoriamente di un bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria.

#### **DIVERSE CONFIGURAZIONI POSSIBILI**

KONDENS 26 331: versione per il controllo di 1 circuito di riscaldamento. Produzione di acqua calda sanitaria. Da abbinare ad un Boiler della serie BWR-C.

KONDENS 26 332: versione per il controllo di 1 circuito di riscaldamento. Produzione di acqua calda sanitaria. Da abbinare ad un Boiler della serie BWR-C.

KONDENS 26 119: caldaie da abbinare solo in batteria per centrali termiche.

Maggiorazione versione I.S.P.E.S.L. già inclusa nel prezzo.

N.B. Tutte le caldaie KONDENS con 1 circuito sono regolate per alimentare impianti a bassa temperatura.

Tutte le caldaie KONDENS con 2 circuiti sono regolate per alimentare 1 impianto a bassa temperatura e 1 impianto ad alta temperatura.

### TERMOREGOLAZIONE INCORPORATA PER CALDAIE KONDENS

Le caldaie KONDENS sono costruite con la nuova famiglia di termoregolatori PM 2940 e PM 2945.

Il termoregolatore PM 2940 è utilizzato nelle caldaie KONDENS 26 331 (per impianti di riscaldamento con 1 circuito). Il termoregolatore PM 2945 è utilizzato nelle caldaie KONDENS 26 332, KONDENS 26 335, KONDENS 26 317 e KONDENS 26 337 (per impianti di riscaldamento con 2 circuiti).

I nuovi termoregolatori sono stati adottati per la loro migliore risposta alle esigenze impiantistiche e dell'utente finale. I nuovi impianti spesso misti, pannelli/radiatori, ventil/radiatori richiedono controlli accurati per migliorare la resa e aumentare il comfort.

Due tipi di comando sono a disposizione in ambiente: il comando analogico tipo "FS 3611" e il comando digitale di tipo "FB 5240".


### **ALCUNE CARATTERISTICHE**

Con l'adozione dei nuovi termoregolatori le caldaie avranno nuove opzioni anche nel circuito supplementare di alta temperatura, in quanto sarà possibile inserire il servomotore nella seconda valvola miscelatrice esterna alla caldaia.



PERTANTO LE OPZIONI POSSIBILI SONO:

CIRCUITO SUPPLEMENTARE	Descrizione	
Tipo A	Solo attacchi per alta temperatura	
Tipo AP	Attacchi + Pompa per alta temperatura	
Tipo AV	Attacchi + Pompa + Valvola mix.	
•	manuale	
Tipo AVM	Attacchi + Pompa + Valvola mix.	
*	motorizzata	



### LA GAMMA KONDENS

Le caldaie KONDENS sono disponibili nelle seguenti versioni.

<b>KONDENS 26 331</b>	Riscaldamento comandato da pannello di controllo e produzione di a.c.s. da boiler BWR,
	comandato dalla caldaia.

<b>KONDENS 26 332</b>	Due circuiti di riscaldamento comandati da pannello di controllo e produzione di a.c.s. da boiler
	RWR comandato dalla caldaia

<b>KONDENS 26 335</b>	Due circuiti di riscaldamento comandati da pannello di controllo e produzione di a.c.s. da boiler
	BWR, comandato dalla caldaia. Il circuito secondario è dotato di pompa di circolazione comandata
	dalla caldaia

<b>KONDENS 26 317</b>	Due circuiti di riscaldamento comandati da pannello di controllo e produzione di a.c.s. da boiler
	BWR, comandato dalla caldaia. Il circuito secondario è dotato di pompa di circolazione comandata
	dalla caldaja e valvola miscelatrice a tre vie.

<b>KONDENS 26 337</b>	Due circuiti di riscaldamento comandati da pannello di controllo e produzione di a.c.s. da boiler
	BWR, comandato dalla caldaia. Il circuito secondario è dotato di pompa di circolazione e valvola
	miscelatrice a tre vie con motore di modulazione riscaldamento, tutto comandato dalla caldaia.

<b>KONDENS 26 119</b>	Caldaia per installazione in batteria. Riscaldamento comandato da pannello di controllo
	centralizzato, senza produzione di a.c.s



### **TABELLA DATI TECNICI PER CALDAIA KONDENS 26**


Modello		KONDENS 26
Tipo	C	C13 C33 C43 C53 C63 C83
Paese di commercializzazione		ITALIA
Certificato CE di tipo		0063
Categoria		12H
Portata termica nominale	[kW]	24
Portata termica minima	[kW]	8
Potenza utile (70/50)	[kW]	23.1
Potenza utile minima (50/30)	[kW]	8.3
Rendimento alla portata termica nominale 70/50 [%]	96	
Rendimento alla portata termica minima 50/30 (30% del carico)	[%]	104
Potenza persa al camino 70/50	[%]	3
Potenza persa al camino 50/30 (30% del carico)	[%]	1.2
Potenza persa al mantello	[%]	1
Potenza persa al camino con bruciatore spento	[%]	0.2
Potenza persa al mantello con bruciatore spento	[%]	0.6
Pressione di alimentazione gas	[mbar]	20
Pressione nominale al bruciatore	[mbar]	5
Pressione minima al bruciatore	[mbar]	0.6
Diaframma gas (ugello)	[mm]	5.3
Diaframma aria	[mm]	2x13+2xQ9.7
Portata gas (a 15°C 1013 mbar)	[m3/h]	2.54
Capacità lato riscaldamento	[1]	16
Temperatura di progetto	[°C]	95
Temperatura massima riscaldamento	[°C]	70
Temperatura minima riscaldamento [°C]	20	10
Pressione massima riscaldamento [Bar]	3	
Pressione minima riscaldamento	[Bar]	0,5
Contenuto vaso d'espansione	[l]	10
Classe di pressione (EN 483)	ניו	2
Temperatura massima sanitario	[°C]	70
Temperatura minima sanitario	[°C]	40
Pressione massima sanitario	[Bar]	6
Pressione minima sanitario	[Bar]	0,05
Tensione elettrica nominale	[V]	230
		50/60
Frequenza elettrica nominale	[Hz]	105
Potenza elettrica assorbita	[W]	
Grado di protezione elettrico	60/60	IP20
Diametro condotto fumi (sdoppiato) [mm]	60/60	80/80
Max.lungh. condotto fumi (sdoppiato)	[m]	30 70
Min.lungh. condotto fumi (sdoppiato)	[m]	11
Diametro condotto fumi (coassiale) [mm]	60/100	2.7
Max.lungh. condotto (coassiale)	[m]	3.7
Min.lungh. condotto (coassiale)	[m]	1 - 1 - 20% - 2 5 - 45%
Perdita equivalente delle curve	[m]	1 a 90° e 0.5 a 45°
CO2	[%]	8.5
Max CO (0% O2) G20	[ppm]	15
Max NOx (0% O2) G20	[ppm]	15 (Classe 5 EN 297)
Portata massica fumi	[kg/h]	41
Temperatura fumi allo sbocco della caldaia 70/50	[°C]	90
Temperatura fumi allo sbocco della caldaia 50/30	[°C]	60
Prevalenza disponibile allo scarico [Pa]	90	
Peso	[kg]	70
Dimensioni	[mm]	H=880, P=380, L=460
Connessioni		M - R 1"; G ¾", A.CA.F. ½"
Portata max. acqua di condensa	[l/h]	3
Acidità acqua di condensa	[ph]	3.5
Corrente di ionizzazione fiamma	[µA]	0.9



### CURVE CARATTERISTICHE DI PORTATA E PREVALENZA ALL'IMPIANTO


Caldaie da 23 kW

Velocità	Assorbimento [A]	Potenza [W]
I	0,15	35
II	0,24	60
III	0.34	85





Caldaie da 29 a 32 kW


Velocità	Assorbimento [A]	Potenza [W]
I	0,17	40
II	0,29	65
Ш	0.43	100





### A richiesta per tutti i modelli di caldaie con pompa maggiorata












### SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO FRA LA CALDAIA KONDENS CON UN CIRCUITO DI RISCALDAMENTO E IL BOLLITORE TIPO BWR 80-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.

Le caldaie Kondens devono essere abbinate ai bollitori BWR80-C. Dopo il collegamento sarà possibile gestire il bollitore direttamente dalla caldaia con impostazioni e visualizzazioni della temperatura del bollitore e realizzare programmi specifici per la produzione di acqua calda.




- 1 Inserire la NTC 3 già presente sulla caldaia nel pozzetto porta bulbi del boiler BWR 80-C
- 2 Sfilare il connettore "A" dal connettore "B"
- 3 Collegare il cavo di alimentazione elettrica della pompa boiler nel connettore inferiore "A" presente sulla caldaia
- 4 Inserire il connettore "A" nel connettore "B"
- "C" Mandata riscaldamento
- "D" Ritorno riscaldamento
- "E" Entrata gas



### SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO FRA LA CALDAIA KONDENS CON UN CIRCUITO DI RISCALDAMENTO E IL BOLLITORE TIPO BWR 80T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.

Le caldaie KONDENS devono essere abbinate ai bollitori BWR80-C o BWR80T-C. Dopo il collegamento sarà possibile gestire il bollitore direttamente dalla caldaia con impostazioni e visualizzazioni della temperatura del bollitore e realizzare programmi specifici per la produzione di acqua calda.




- 1 Inserire la NTC 3 già presente sulla caldaia nel pozzetto porta bulbi del boiler BWR 80-C o 80T-C
- 2 Sfilare il connettore "A" dal connettore "B"
- 3 Collegare il cavo di alimentazione elettrica della pompa boiler nel connettore inferiore "A" presente sulla caldaia
- 4 Inserire il connettore "A" nel connettore "B"
- "C" Mandata riscaldamento
- "D" Ritorno riscaldamento
- "E" Entrata gas



### SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO FRA LA CALDAIA KONDENS CON UN CIRCUITO DI RISCALDAMENTO E IL BOLLITORE TIPO BWR 120T-C O 160T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.


Le caldaie Kondens devono essere abbinate ai bollitori BWR 120T-C o 160T-C. Dopo il collegamento sarà possibile gestire il bollitore direttamente dalla caldaia con impostazioni e visualizzazioni della temperatura del bollitore e realizzare programmi




- 1 Inserire la NTC 3 già presente sulla caldaia nel pozzetto porta bulbi del boiler BWR 120T-C o 160T-C.
- 2 Sfilare il connettore "A" dal connettore "B"
- 3 Collegare il cavo di alimentazione elettrica della pompa boiler nel connettore inferiore "A" presente sulla caldaia
- 4 Inserire il connettore "A" nel connettore "B"
- "C" Mandata riscaldamento
- "D" Ritorno riscaldamento
- "E" Entrata gas



DIMENSIONI E ATTACCHI DEL KIT DI RACCORDO BOILER cod. 62630040 E DEL CIRCUITO SUPPLEMENTARE DI ALTA TEMPERATURA TIPO "A" NELLE CALDAIE "KONDENS 26 332"







- 1 Andata riscaldamento a bassa temperatura 1" M
- 2 Ritorno riscaldamento a bassa temperatura 1" M
- 3 Entrata gas 3/4" M
- 4 Entrata per carico caldaia e impianto 1/2" M
- 5 Andata riscaldamento ad alta temperatura 3/4" M
- 6 Ritorno riscaldamento ad alta temperatura 3/4" M
- 7 Andata boiler 3/4" F
- 8 Ritorno boiler 3/4" F




# DIMENSIONI E ATTACCHI DEL KIT DI RACCORDO BOILER cod. 62630040 E DEL CIRCUITO SUPPLEMENTARE DI ALTA TEMPERATURA TIPO "AP" (POMPA ESTERNA ALLA CALDAIA) NELLE CALDAIE "KONDENS 26 335"






- 1 Andata riscaldamento a bassa temperatura 1" M
- 2 Ritorno riscaldamento a bassa temperatura 1" M
- 3 Entrata gas 3/4" M
- 4 Entrata per carico caldaia e impianto 1/2" M
- 5 Andata riscaldamento ad alta temperatura 3/4" M
- 6 Ritorno riscaldamento ad alta temperatura 3/4" M
- 7 Andata boiler 3/4" F
- 8 Ritorno boiler 3/4" F

DIMENSIONI E ATTACCHI DEL KIT DI RACCORDO BOILER cod. 62630040 E DEL CIRCUITO SUPPLEMENTARE DI ALTA TEMPERATURA TIPO "AV" (POMPA E VALVOLA MISCELATRICE MANUALE ESTERNE ALLA CALDAIA) NELLE CALDAIE "KONDENS 26 317"







- 1 Andata riscaldamento a bassa temperatura 1" M
- 2 Ritorno riscaldamento a bassa temperatura 1" M
- 3 Entrata gas 3/4" M
- 4 Entrata per carico caldaia e impianto 1/2" M
- 5 Andata riscaldamento ad alta temperatura 3/4" M
- 6 Ritorno riscaldamento ad alta temperatura 3/4" M
- 7 Andata boiler 3/4" F
- 8 Ritorno boiler 3/4" F
- 9 Valvola miscelatrice manuale



DIMENSIONI E ATTACCHI DEL KIT DI RACCORDO BOILER cod. 62630040 E DEL CIRCUITO SUPPLEMENTARE DI ALTA TEMP. TIPO "AVM" (POMPA E VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA ESTERNE ALLA CALDAIA) NELLE CALDAIE "KONDENS 26 337"






- 1 Andata riscaldamento a bassa temperatura 1" M
- 2 Ritorno riscaldamento a bassa temperatura 1" M
- 3 Entrata gas 3/4" M
- 4 Entrata per carico caldaia e impianto 1/2" M
- 5 Andata riscaldamento ad alta temperatura 3/4" M
- 6 Ritorno riscaldamento ad alta temperatura 3/4" M
- 7 Andata boiler 3/4" F
- 8 Ritorno boiler 3/4" F
- 9 Valvola miscelatrice motorizzata



### SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO FRA LA CALDAIA KONDENS CON 2 CIRCUITI DI RISCALDAMENTO E IL BOLLITORE TIPO **BWR 80-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.**

Le caldaie KONDENS devono essere abbinate ai bollitori BWR80-C. Dopo il collegamento sarà possibile gestire il bollitore direttamente dalla caldaia con impostazioni e visualizzazioni della temperatura del bollitore e realizzare programmi

specifici per la produzione di acqua calda.




- 1 Inserire la NTC 3 già presente sulla caldaia nel pozzetto porta bulbi del boiler BWR 80-C
- Sfilare il connettore "A" dal connettore "B"
- Collegare il cavo di alimentazione elettrica della pompa boiler nel connettore inferiore "A" presente sulla caldaia Inserire il connettore "A" nel connettore "B"
- "C" Mandata riscaldamento
- "D" Ritorno riscaldamento
- "E" Entrata gas



### SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO FRA LA CALDAIA KONDENS CON 2 CIRCUITI DI RISCALDAMENTO E IL BOLLITORE TIPO BWR 80T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.

Le caldaie KONDENS devono essere abbinate ai bollitori BWR80-C o BWR80T-C. Dopo il collegamento sarà possibile gestire il bollitore direttamente dalla caldaia con impostazioni e visualizzazioni della temperatura del bollitore e realizzare programmi specifici per la produzione di acqua calda.




- 1 Inserire la NTC 3 già presente sulla caldaia nel pozzetto porta bulbi del boiler BWR 80-C o 80T-C
- 2 Sfilare il connettore "A" dal connettore "B"
- 3 Collegare il cavo di alimentazione elettrica della pompa boiler nel connettore inferiore "A" presente sulla caldaia
- 4 Inserire il connettore "A" nel connettore "B"
- "C" Mandata riscaldamento
- "D" Ritorno riscaldamento
- "E" Entrata gas



### SCHEMA DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO FRA LA CALDAIA KONDENS CON 2 CIRCUITI DI RISCALDAMENTO E IL BOLLITORE TIPO BWR 120T-C O 160T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.

Le caldaie Kondens devono essere abbinate ai bollitori BWR 120T-C o 160T-C. Dopo il collegamento sarà possibile gestire il bollitore direttamente dalla caldaia con impostazioni e visualizzazioni della temperatura del bollitore e realizzare programmi specifici per la produzione di acqua calda.





- 1 Inserire la NTC 3 già presente sulla caldaia nel pozzetto porta bulbi del boiler BWR 120T-C o 160T-C.
- 2 Sfilare il connettore "A" dal connettore "B"
- 3 Collegare il cavo di alimentazione elettrica della pompa boiler nel connettore inferiore "A" presente sulla caldaia
- 4 Inserire il connettore "A" nel connettore "B"
- "C" Mandata riscaldamento
- "D" Ritorno riscaldamento
- "E" Entrata gas



### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TERMOSTATO AMBIENTE **MODULANTE ANALOGICO TIPO FS 3611**

- 1 Regolazione temperatura ambiente livello Comfort e Riduzione
- 2 Regolazione della temperatura ambiente e A.C.S. come impostato nel programma Automatico
- 3 Regolazione della temperatura ambiente solo livello Comfort e A.C.S.
- Regolazione della temperatura ambiente solo livello Riduzione e A.C.S.
- 5 Regolazione solo A.C.S. (periodo estivo)
- 6 Antigelo






#### RIMOZIONE DEL COPERCHIO

Per rimuovere il coperchio del termostato inserire il cacciavite nei punti indicati dalla figura.

### ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO REMOTO MODULANTE DIGITALE **TIPO FB 5240**



#### A COMANDI DEL 1º LIVELLO

- 1 Comando regolazione temperatura di comfort
- 2 Comando regolazione temperatura di economia
- Pulsante selezione programma riscaldamento Pulsante selezione temperatura di comfort
- Pulsante accensione a.c.s.
- Pulsante visualizzazione temperature e conferma programmazioni
- 7 Pulsante periodo di vacanze


#### **B COMANDI DEL 2° LIVELLO**

- 8 Pulsante selezione programmi
- Comando regolazione temperatura a.c.s.
- 10 Comando programmazione periodi a.c.s.
- 11 Comando programmazione periodi riscaldamento
- 12 Comando regolazione orario
- 13 Sportellino di protezione per i comandi del 2° livello




### ACCESSORI PER LA REGOLAZIONE DIRETTA DELLA TEMP. AMBIENTE

### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL COMANDO REMOTO MODULANTE DIGITALE TIPO FB 5240



#### RIMOZIONE DEL COPERCHIO


Per rimuovere il coperchio del comando premere con le dita nei punti indicati dalla figura.




### SELEZIONE DELLA MODALITA' "CIRCUITO VERDE" O "CIRCUITO ROSSO"

Se il comando remoto è installato nella zona alimentata dal circuito miscelato (verde/pannelli) impostare il selettore "1" in basso, verso la scritta "1". Se il comando remoto è installato nella zona alimentata dal circuito diretto (rosso/radiatori) impostare il selettore "1" in alto, verso la scritta "ON".

### POSIZIONAMENTO DEL TERMOSTATO AMBIENTE



## COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL TERMOSTATO AMBIENTE MODULANTE ANALOGICO TIPO "FS 3611", DEL COMANDO REMOTO DIGITALE TIPO "FB 5240" E DELLA SONDA ESTERNA (ZAF 200) PER CALDAIA KONDENS



circuito principale
7 Comando a distanza digitale
circuito principale

Le caldaie con termoregolatore tipo "PM 2945" possono essere dotate di 2 comandi in ambiente da scegliere fra il termostato ambiente modulante analogico tipo "FS 3611" o il comando remoto modulante digitale tipo "FB 5240". Questa configurazione si intende per ogni circuito di riscaldamento.

### SELEZIONE DELLA MODALITA' "CIRCUITO VERDE" O "CIRCUITO ROSSO"

Se il comando remoto è installato nella zona alimentata dal circuito miscelato (verde/pannelli) impostare il selettore "1" in basso, verso la scritta "1".

Se il comando remoto è installato nella zona alimentata dal circuito diretto (rosso/radiatori) impostare il selettore "1" in alto, verso la scritta "ON".


### RIMOZIONE DEL COPERCHIO DELLA CENTRALINA DI ACCENSIONE PER CONTROLLO FUSIBILI


Scollegare tutti i connettori della centralina, è possibile lasciare collegati quelli indicati in figura (1).

Per rimuovere il coperchio lo si deve sfilare mentre si fa leva con un cacciavite a punta piatta nelle fessure (2) presenti sulle alette di chiusura (3).

ATTENZIONE: Prima di qualsiasi servizio di manutenzione scollegare l'alimentazione elettrica


- 1 Connettori che possono rimanere collegati
- 2 Fessure per cacciavite
- 3 Posizione alette di chiusura
- 4 Fusibile circuito a Bassa Tensione 24 Vac (2A)
- 5 Fusibile pompa (2A)
- 6 Fusibile alimentazione (2A)








COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI DI UNA CALDAIA KONDENS 26 331 O AXIA IN VERSIONE INTEGRA RC1BWR (CALDAIE CON UN CIRCUITO PER RISCALDAMENTO SPECIFICHE PER BOLLITORE BWR) + BOLLITORE BWR 120/T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. + ACCESSORI PER LA REGOLAZIONE DIRETTA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE



Le caldaie KONDENS 26 331 o AXIA in versione INTEGRA con un circuito per riscaldamento possono essere collegate ad un impianto di riscaldamento a pannelli radianti o a radiatori (Bassa o Alta temperatura).

COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI DI UNA CALDAIA KONDENS 26 331 O AXIA IN VERSIONE INTEGRA RC1BWR + BOLLITORE BWR 80-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. + ACCESSORI PER LA REGOLAZIONE DIRETTA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE + **ESEMPIO DI RICIRCOLO** 




- 1) Sonda esterna
- 2) Termostato ambiente modulante analogico tipo FS 3611
- Comando remoto modulante digitale tipo FB 5240
- Carico caldaia e impianto
- Entrata gas
- Raccordo per ricircolo
- 7) Pompa di ricircolo

- 8) Raccordo uscita acqua calda
- 9) Entrata acqua fredda
- 10) Timer o termostato collegato al circuito
- 11) Anello di ricircolo
- 12) Acqua calda per servizi
- 13) Ritorni
- 14) Andate
- 15) Linea elettrica 220V-50Hz 16) Bollitore BWR 80-C

Le caldaie KONDENS 26 331 o AXIA in versione INTEGRA con un circuito per riscaldamento possono essere collegate ad un impianto di riscaldamento a pannelli radianti o a radiatori (Bassa o Alta temperatura).




# COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI DI UNA CALDAIA KONDENS 26 331 O AXIA IN VERSIONE INTEGRA RC1BWR + BOLLITORE BWR 80T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. + ACCESSORI PER LA REGOLAZIONE DIRETTA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE +




Le caldaie KONDENS 26 331 o AXIA in versione INTEGRA con un circuito per riscaldamento possono essere collegate ad un impianto di riscaldamento a pannelli radianti o a radiatori (Bassa o Alta temperatura).


# COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI DI UNA CALDAIA KONDENS 26 331 O AXIA IN VERSIONE INTEGRA RC1BWR + BOLLITORE BWR 120T-C PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. + ACCESSORI PER LA REGOLAZIONE DIRETTA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE + ESEMPIO DI RICIRCOLO



Le caldaie KONDENS 26 331 o AXIA in versione INTEGRA con un circuito per riscaldamento possono essere collegate ad un impianto di riscaldamento a pannelli radianti o a radiatori (Bassa o Alta temperatura).








- 1 Alimentazione caldaia
- 2 Interruttore generale
- 3 Scheda tensioni del termoregolatore
- 4 Alimentazione pannello di controllo termoregolatore
- 5 Pannello di controllo termoregolatore
- 6 Termostato di sicurezza impianto
- 7 Pompa di circolazione circuito miscelato
- 8 Servomotore per Valvola mix circuito miscelato
- 9 Pulsante riarmo centralina
- 10 Candelette d'accensione
- 11 Candeletta di rilevazione
- 12 Centralina elettronica di accensione MCBA 1422D


- 13 Trasformatore 220/24 V
- 14 Sonda esterna (NTC 4)
- 15 Scheda connessione sonde KS01
- 16 Sonda temperatura mandata
- 17 Sonda temperatura caldaia (NTC 1)
- 18 Sonda temperatura caldaia (NTC 2)
- 19 Sonda boiler (NCT 3)
- 20 Sonda fumi (NTC 5)
- 21 Elettroventilatore 24 V DC
- 22 Elettrovalvola gas
- 23 Alimentazione centralina MCBA
- 24 Connettore di alimentazione
- 25 Pompa boiler
- 26 Eventuale Termostato ambiente modulante Tipo FS 3611





- 27 Eventuale Comando remoto modulante Tipo FB 5240
- 28 Interfaccia Bus
- 29 Collegamento per Personal Computer


Ne= Nero BI= Blu Ma= Marrone Bi= Bianco Gr= Grigio Ro= Rosso Ve= Verde Gi= Giallo



- 1 Alimentazione caldaia
- 2 Interruttore generale
- 3 Scheda tensioni del termoregolatore
- 4 Alimentazione pannello di controllo termoregolatore
- 5 Pannello di controllo termoregolatore
- 6 Termostato di sicurezza impianto
- 7 Pompa di circolazione circuito miscelato verde
- 8 Servomotore per Valvola mix circuito miscelato verde
- 9 Pulsante riarmo centralina
- 10 Candelette d'accensione

- 11 Candeletta di rilevazione
- 12 Centralina elettronica di accensione MCBA 1422D
- 13 Trasformatore 220/24 V
- 14 Sonda esterna (NTC 4)
- 15 Scheda connessione sonde KS01
- 16 Sonda temperatura di mandata 2° circuito (diretto rosso)
- 17 Sonda temperatura mandata
- 18 Sonda temperatura caldaia (NTC 1)
- 19 Sonda temperatura caldaia (NTC 2)
- 20 Sonda boiler (NCT 3)
- 21 Sonda fumi (NTC 5)





- 22 Elettroventilatore 24 V DC
- 23 Elettrovalvola gas
- 24 Alimentazione centralina MCBA
- 25 Servomotore per Valvola mix circuito diretto rosso\*
- 26 Pompa di circolazione circuito diretto rosso\*\*
- 27 Connettore per 2° circuito (diretto rosso)
- 28 Connettore di alimentazione
- 29 Pompa boiler
- 30 Eventuale Termostato ambiente modulante Tipo FS 3611 (zona circuito miscelato verde)
- 31 Eventuale Comando remoto modulante Tipo FB 5240 (zona circuito miscelato verde o diretto rosso)

- 32 Eventuale Termostato ambiente modulante Tipo FS 3611 (zona circuito diretto rosso)
- 33 Interfaccia Bus
- 34 Collegamento per Personal Computer
- \* Assente nella caldaia KONDENS 26 332/335/317
- \*\* Assente nella caldaia KONDENS 26 332

Ne= Nero Bl= Blu Ma= Marrone Bi= Bianco Gr= Grigio Ro= Rosso Ve= Verde Gi= Giallo

#### 1 - Generalità

Il regolatore di riscaldamento è un apparechio elettronico moderno conforme alle direttive **€€** . Se programmato in modo corretto, esso assicura in combinazione con un corrispondente impianto di riscaldamento che riscalda alle temperature desiderate scondo l'orario impostato.


Non è permesso impiegare l'apparecchio per usi diversi a quello previsto. Si devono indispensabilmente osservare le indicazioni messe in evidenza mediante uno di questi simboli di

avvertimento  $\triangle$ .

Per ragioni di sicurezza non si devono aprire il regolatore e gli accessori. Le riparazioni devono venire eseguite esclusivamente dal fabbricante.

### 2 - Istruzioni d'installazione e preparativi per la messa in funzione

Il collegamento elettrico deve essere eseguito nel rispetto



delle norme locali. Il regolatore del riscaldamento deve essere sempre sotto tensione. Per interruttori di rete installati a monte, la funzione deve perciò essere limitata a interruttori di emergenza o principali che normalmente vengono lasciati in posizione di esercizio.

Dopo che l'impianto è stato installato perfettamente ed è pronto per il funzionamento, controllare per maggior sicurezza se:

- gli interrutori dell'impianto elettrico siano inseriti,
- tutti i collegamenti a spina necessari siano innestati.

L'immagine di base non illuminato appare sul display del regolatore non appena è stata innestata la corrente.

Se sul display non appare alcuna immagine, premere il tasto reset incassato nel 2° livello di comando. Se necessario, regolare quindi il giorno e l'orario. La funzione reset, attiva il regolatore, ma non muta nè un valore di regolazione, nè gli orari.




Premere il tasto "Reset" con un oggetto sottile.

### 3 - Vista complessiva dei tasti e dati dell'impianto

I tasti del 1° e 2° livello di comando, sono descritti nel manuale d'uso per l'utente; per essi segue perciò soltanto una breve visione.

### 3.1 - Breve vista dei tasti e dei dati dei livelli di comando



Se l'utente attiva uno dei tasti dei regolatori a due circuiti, il display s'illumina nel colore del circuito di riscaldamento.

Illuminazione rossa = circuito di riscaldamento

rosso

Illuminazione verde = circuito di riscaldamento

verde

Selezionare con il tasto di commutazione il circuito di riscaldamento, prima di effettuare cambiamenti di regolazione!

I dati concernenti il circuito per l'acqua calda sanitaria, sono validi indipendentemente dal colore d'illuminazione. Se non viene attivato alcun tasto, l'illuminazione si spegne entro un minuto.

### 3.2 - Tasti di regolazione per l'utente

Selezionare con il tasto di commutazione il circuito di riscaldamento desiderato.

### 3.2.1 - Tasti di regolazione del 1° livello di comando

Temperatura ambiente desiderata per la funzione di riscaldamento (valore di consegna)

Temperatura ambiente desiderata per la funzione di abbassamento (valore di consegna abbassamento)

Tasto di selezione del programma di riscaldamento

Tasto "party" per funzionamento di riscaldamento

Tasto delibera il carico del bollitore acqua sanitaria

Domanda temperature

Tasto "spazzacamino"

### 3.2.2 - Tasti di regolazione 2° livello di comando

Regolazione orario

▼ Tasto programmazione tempi di riscaldamento e di abbassamento



### **MANUALE OPERATIVO TERMOREGOLATORE "PM 2945"**

Tasto di programmazione tempi di RPROG 🗗 riscaldamento del acqua sanitaria

Regolazione della temperatura acqua **- 4** sanitaria

Selezione fra 4 programmi di tempo per P esercizio riscaldamento /abbassamento ed

acqua sanitaria

 $\mathbf{Z}_{\mathbf{Z}}$ Tasto selezione livello tecnico

### 3.3 - Tasti di regolazione per il tecnico

I tasti di regolazione del 3° e 4° livello servono all'adattamento del regolatore all'impianto.

Cambiamenti dei valori con i tasti del 3, nonchè con tutti i tasti negli altri livelli di comando, devono essere effettuati dal tecnico. Cambiamenti non appropriati possono causare errori di funzionamento dell'impianto di riscaldamento o comprometterne la durata.

Annotare i valori di regolazione e gli adattamenti effettuati in seguito nelle apposite tabelle.

Selezionare per primo il circuito di riscaldamento desiderato con il tasto di commutazione. Premendo il tasto desiderato, appare sul display il numero, il simbolo e il valore di regolazione. Inoltre viene evidenziato se un

regolatore si può comandare liberamente oppure se esso è bloccato. (Vedere il capitolo 3.4 "Protezione d'accesso e di comando"). Premendo il tasto sul lato "-" o "+" il tecnico regola al valore desiderato. Il valore di regolazione e la visualizazione grafica cambiano in relazione. Se non viene più premuto alcun tasto, il regolatore ritorna automaticamente alla visualizazione di base entro un minuto. I valori regolati sono ora validi.

Premendo il tasto 👔 si ritorna immediatamente alla visualizazione di base.

#### 3.4 - Protezione accesso e comando


Il tecnico o il fabbricante può proteggere interi livelli di comando oppure singoli regolatori dalla possibilità di attivazione abusiva. Un tasto con protezione di comando viene visualizato sul display (a destra dell'ora al posto del simbolo rubinetto) con il segno \ . Questo valore di regolazione non può venire cambiato.

### 4 - Tasti di regolazione del 3° livello di comando

Prima di effettuare regolazioni delle funzioni contrassegnate 3-(), 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 e 3-5 si deve selezionare con il tasto di commutazione il circuito di riscaldamento. Le regolazioni effettuate con i tasti non contrassegnati, sono efficaci indipendentemente dal circuito di riscaldamento (colore display) selezionato.

### 4.1 - Curva di riscaldamento 🔀 🖫

La curva di riscaldamento indica la correlazione fra la temperatura di mandata e esterna.





# 4.1.1 - Regolazione della curva di riscaldamento - Pendenza ☑ 3-☐ e punto fisso ☑ 3-☐.

La curva di riscaldamento viene determinata dalle seguenti regolazioni:

Regolatore	Funzione	Regolazione di base da eseguire dal:
3-0 <b>12</b>	Pendenza	tecnico
3-2 <b>1</b>	Temperatura di mandata al punto fisso	tecnico
- * +	Consegna riscaldamento	utente
<u>- C +</u>	Consegna abbassamento	utente

La sottostante tabella è di ausilio per il rilevamento della curva di riscaldamento di un impianto termico. Allo scopo deve essere noto il sistema di riscaldamento e la zona climatica.

Di quale sistema di riscaldamento si tratta ?

Temperatura Riscaldamento

Alta 90/70 a radiatore Media 70/50 a radiatore

Bassa 50/35 a pannelli radianti (pavimento) Bassisima 40/30 a pannelli radianti (pavimento)

In quale zona climatica è situato l'edificio?

-16 °C = A -10 °C = D -14 °C = B -8 °C = E

-12 °C = C

	Punto fiase TV	Pe	enc	der	ıza	CL	ırva	a ri	sca	ald	am	en	ito	Z	(	T٧	//	T/	٨						
damento	a TA +15 °C	0.45	0.5	0.55	9.0	0.65	0.7	0.75	9.0	6.0	_	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
40/30	20 °C					Α	В	С	D	Ε															
40/30	25 °C	Α	В	С	D	E																			
50/35	20 °C						_			Α	В	С	D	Е											
50/35	25 °C							Α	В	С	D	Ė													
70/50	30 °C													Α	В	С	ם	F							
70/50	35 °C											Α	В	C	D	Ē	)								
90/70	30 °C																				Α	В	С	D	F
90//0	35 °C																			Ā	В	C	Ď	E	

Esempio:

Sistema di riscaldamento = 70/50 Punto fisso a TA 15 °C = 30 °C Zona climatica - 10 °C = D Cercata: [x = 1.6

### 4.1.2 - Correzione della curva di riscaldamento

A temperatura esterna di giorno	Temperatur troppo fredda	a ambiente troppo calda
+5 °C fino +15 °C	<ul><li></li></ul>	aumentare 0.2  abbassare 5 K
-20 °C fino + 5 °C		



Poichè l'edificio reagisce lentamente ai cambiamenti di regolazione, consigliamo di effettuare un solo passo di correzione al giorno.

### 4.1.3 - Adattamento della temperatura di consegna alla temperatura effettiva

I valori nominali sono regolati in °C temperatura ambiente. Anche se la curva di riscaldamento è regolata correttamente (pendenza 🔀 ) si possono avere deviazioni fra la temperatura ambiente misurata con un termometro (effettiva) e la temperatura regolata (consegna). Questa differenza si può compensare spostando il punto fisso (regolatore 🗷 🗝 ):

Temperatura ambiente	Regolatore 🇗
troppo bassa	premere "+"
troppo alta	premere "-"

L'aumento come l'abbassamento causano un cambiamento della temperatura ambiente.
Per 5 °C di variazione della regolazione risultano in ambiente

- ca. 2 °C con riscaldamento pavimento,
- ca. 1 °C con riscaldamento a radiatori.

### 4.2 - Limite max. temperatura di mandata 13-1

La temperatura di mandata viene limitata al valore regolato.

### 4.3 - Limiti di riscaldamento

Il riscaldamento viene spento quando si raggiunge uno dei limiti descritti qui di seguito. Successivamente viene riacceso quando si raggiungono entrambi i valori, ossia tanto la consegna della mandata che il limite di riscaldamento in funzione della temperatura esterna.

### 4.3.1 - Limite di riscaldamento dipendente dal valore di consegna della mandata


Quando la consegna della mandata calcolata dal regolatore non può più riscaldare l'edificio, il riscaldamento viene spento, (bruciatore e pompe "OFF", TK<sub>min</sub> = 0). Quando il regolatore richiede una consegna maggiore di più di due K, il riscaldamento viene rimesso in funzione. Includendo la pendenza, (S), il punto di spegnimento tiene conto del sistema di riscaldamento. Viene calcolato dal regolatore nel modo seguente:

TVoff = TIcons. + (2x(1+S)) S = pendenza

### 4.3.2 - Limite di riscaldamento (estate)

**]**-[1

Se la temperatura esterna sale oltre il valore regolato, viene disinserito il riscaldamento. Il riscaldamento acqua sanitaria rimane attivo. Il riscaldamento è reinserito automaticamente se la temperatura esterna scende più di 2K sotto il valore regolato.






### 4.3.2 - Limite di riscaldamento funzione abbassamento C△∤∃-Ч

A temperatura esterna più di 2 K sotto il valore regolato, l'apparecchio regola la temperatura di mandata in relazione alla curva di abbassamento. Oltre il valore regolato la funzione di riscaldamento è disinserita. A valori di regolazione sotto 2 °C la funzione di protezione antigelo descritta qui di seguito, è attiva.

### 4.3.3 - Funzione antigelo

Alla temperatura esterna sotto 2 °C (limite protezione antigelo), entra in funzione la pompa di circolazione. La temperatura di mandata nella funzione protezione antigelo è visibile nel diagramma che segue. La caldaia viene inserita dal regolatore quando la sua temperatura scende sotto 10 °C. Esso riscalda fino alla curva di protezione antigelo, tuttavia almeno fino alla temperatura minima della caldaia (vedere punto 4.8). Se il valore regolato del "limite di riscaldamento nel funzionamento abbassamento" supera i 2 °C, la funzione corrisponde al capitolo 4.3.2.



### 4.4 - Ottimizzazione, tempo d'anticipazione

**∡**13-5'

Il regolatore prolunga o riduce il tempo d'anticipazione secondo il bisogno di riscaldamento.

Esso prende in considerazione:

- Il valore di base regolato 4 (minuti)
- l'inizio del tempo d'occupazione secondo l'orario
- la temperatura esterna misurata (°C)
- la temperatura ambiente se è installata una sonda ambiente o un comando remoto

Regolazioni consigliate:

- riscaldamento pavimento 210 (Min)

- riscaldamento a radiatore 150 (Min)

Il tempo d'anticipazione regolato vale per la temperatura esterna di -10 °C (temperatura di progetto). Con temperature esterne più calde è automaticamente ridotto dal regolatore e raggiunge 0 minuti a 20 °C.

Esempio:

Valore di base = 180 minuti Temperatura esterna = 5 °C

Il tempo d'anticipazione è calcolato come segue:

TVE = 
$$\frac{20 - TA}{20 - TEP}$$
 x valore di base

TVE = 
$$\frac{20 - 5}{20 - -10}$$
 x 180 =  $\frac{15}{30}$  x 180 = **90 Min.**

Quando c'è collegata una sonda ambiente o un comando remoto, la temperatura residuata è inclusa nel calcolo del tempo d'anticipazione.

Il tempo d'anticipazione TVE accertato prima è ridotto con

TVE'= 
$$\frac{\text{TI}_{\text{Soil}} - \text{TI}}{5}$$
 x TVE  $\frac{\text{Esempio:}}{\text{TI}_{\text{Soil}}} = 20 \,^{\circ}\text{C}$   
TVE'=  $\frac{20 - 18}{5}$  x 90 = 36

il fattore trovato come segue:

TVE = tempo d'anticipazione

TEP = temperatura esterna di progetto

TI = temperatura ambiente

TI<sub>soll</sub> = consegna della temperatura ambiente

Se sono desiderati tempi d'anticipazione più lunghi o più

Tempo d'anti-	Valore di	✓ Premere
cipazione	base	il tasto
troppo lungo	ridurre	lato "-"
troppo corto	prolungare	lato "+"

corti si deve adattare il valore di base come segue:

In caso di modifica del tempo d'anticipazione si raccomanda di adattarlo al minimo di:

- 30 minuti per un riscaldamento pavimento
- 20 minuti per un riscaldamento a radiatori

Nel caso che non sia desiderata nessuna anticipazione occorre impostare il valore 0. Il riscaldamento inizia a funzionare al tempo programmato secondo l'orario.

### 4.5 - Compensazione temperatura ambiente

(efficace soltanto con sonda ambiente o telecomando)

In caso di deviazione della temperatura ambiente dal valore di consegna (per es. causata da altre fonti di calore), il regolatore corregge la temperatura di mandata in relazione al valore regolato.

Esso indica di quante K la temperatura di mandata è stata aumentata o abbassata per ogni K di deviazione della temperatura ambiente.

Sovratemperatura

nell'ambiente = abbassamento mandata

Bassa temperatura

nell'ambiente = aumento mandata


### Regolazioni consigliate: Valore di regolazione

-	Nessu	ına compensazione	0
-	Riscal	damento pavimento	1-4
-	Riscal	damento a radiatore:	
	•	bassa compensazione	1-3
	•	media compensazione	4-6
	•	alta compensazione	7-9



### **MANUALE OPERATIVO TERMOREGOLATORE "PM 2945"**

Effetto del valore di regolazione



 $\triangle$  TV = cambiamento temperatura di mandata  $\triangle$  TI = deviazione temperatura ambiante

### Esempio:

Consegna della temperatura ambiente: 20 °C 22 °C Temperatura ambiente (misura) Compensazione impostata 4 °K/K 45 °C Consegna calcolata (mandata)

La sovratemperatura ha per effetto una riduzione della temperatura di mandata.

La consegna calcolata risultando per la temperatura di mandata si accerta come segue:

$$TV_{Soll}$$
 =  $TV_{Soll}$  +  $((TI_{Soll} - TI) \times K)$   
=  $45 + ((20 - 22) \times 4)$   
=  $45 - 8$  = 37 °C

= consegna della temperatura ambiente

TI Soll TV = consegna calcolata Soll TV = temperatura della mandata

Κ = compensazione (regolazione 3-5)

### ATTENZIONE!!! **ISTRUZIONI PER GENERARE UNA MANDATA MAGGIORE DI 30°C DURANTE IL PERIODO ESTIVO**

Per generare una mandata maggiore di 30°C durante il periodo estivo (asciugatura massetto ecc.), eseguire le seguenti operazioni:

- Disconnettere la sonda esterna dalla morsettiera presente sulla caldaia.
- Collegare al posto della sonda esterna una resistenza da 10 kW = corrispondente a 10°C.
- Selezionare la regolazione della temperatura ambiente su livello confort e cioè, posizionare con il pulsante Da la barretta sotto il sole Ĉ ♡ ※ C ♪ Ш.
- Per variare la temperatura di mandata, agire sul tasto confort + ...
  Terminato il periodo di riscaldamento straordinario, scollegare la resistenza e ricollegare i cavi della sonda esterna.
- Con il pulsante  $\$  ripristinare il periodo di riscaldamento desiderato  $\$   $\$   $\$   $\$   $\$   $\$   $\$



### FUNZIONE TEST PER VERIFICA ED IL CONTROLLO DEGLI APPARATI COLLEGATI AL REGOLATORE

Premere il tasto  $\square$  finché alla sinistra del display compare la scritta **out**; premendo sul + o – dei tasti di funzione (0÷9) si attivano (**on**) e disattivano (**off**) i relè delle valvole, dei circolatori ecc. collegate al regolatore e nella parte inferiore del display viene visualizzato l'apparato interessato.

L'attivazione e la disattivazione avvengono sullo stesso lato del tasto interessato; se per attivare si è premuto il tasto dal lato +, per disattivare ripremere sullo stesso lato.

Al termine del test, premere il tasto e l'impianto torna a funzionare come programmato; in ogni caso ciò avviene automaticamente se dopo 20 minuti dall'ultima operazione non viene più azionato.

Attenzione: La funzione TEST consente al tecnico di controllare il corretto funzionamento delle varie parti che gestiscono l'impianto ma se non si procede in maniera corretta si possono attivare dei carichi straordinari per l'impianto di riscaldamento, ed è importante quindi che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- al termine della verifica, ogni test venga posizionato in off.
- non attivare mai contemporaneamente i comandi di apertura e chiusura della stessa valvola miscelatrice
- prima di lasciare l'impianto, il regolatore non sia più in test (cambiando livello di comando o premendo il tasto

TASTO	LATO	INDICAZIONE	APPARATO INTERESSATO	COLLEGAMENTO
<b>⋈</b> 0	-	A-1	Nessuno (primo stadio bruciatore)	P1-1
<b>⋈</b> 0	+	A-2	Nessuno (event. secondo stadio	
			bruciatore)	P1-3
1∤	+	F-1	Dati bus	P11-10
1	+	F-2	Dati bus	P11-10
2	-	A-3	Valvola miscelatrice circuito di	
			riscaldamento VERDE APERTA	P2-1
<b>1</b> 2	+	A-4	Valvola miscelatrice circuito di	
			riscaldamento VERDE CHIUSA	P2-2
3 🗀 ר	-	F-3	Dati bus	P11-10
3 🗀 ר	+	F-4	Dati bus	P11-10
<b>©</b> ∆ł	-	A-5	Circ. di carico o valvola	
			commutatrice circuito bollitore	P2-3
COł C	+	A-6	Circolatore circuito di	
			riscaldamento VERDE	P2-4
5ā t	-	F-5	Dati bus	P11-10
5 <b>ā</b> t	+	F-6	Dati bus	P11-10
1111 🛈 comp.	-	A-7	Valvola miscelatrice circuito di	
			riscaldamento ROSSO APERTA	P3-4
1111 (1) Comp.	+	A-8	Valvola miscelatrice circuito di	
·			riscaldamento ROSSO CHIUSA	P3-5
Тур	-	F-7	Dati bus	P11-10
Тур	+	F-8	Dati bus	P11-10
M/S8	-	A-9	Circolatore circuito di	
			riscaldamento ROSSO	P3-3
M/S8	+	A-10	Funzionamento circolatore	
			primario di caldaia o modulo	P3-2
9 P _/	-		Nessuno	Nessuno
9 P _/	+		Nessuno	Nessuno

### RESISTENZA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA PER IL CONTROLLO DELLE SONDE INSTALLATE

Temperatura	Regolatore	Controllo di fiamma	Temperatura	Regolatore	Controllo di fiamma	
°Ċ		(Eventuale)	°C	· ·	(Eventuale)	
	Ω	Ω		Ω	Ω	
-20	48.535	98.820	25	5.000	12.000	
-15	36.475	75.940	30	4.029	9.805	
-10	27.665	58.820	40	2.663	6.653	
-5	21.165	45.910	50	1.802	4.609	
0	16.325	36.100	60	1.244	3.253	
5	12.695	28.590	70	876	2.337	
10	9.950	22.790	80	628	1.707	
15	7.855	18.290	90	458	1.266	
20	6.245	14.770	100	339	952	



Manuale operativo per il tecnico
Regolatore universaler PM 2945 C3 X ......

Dck, Nr. 106360 08/99

3.3	1 Tasti di	regolazior	ne 3.	3.3.1 Tasti di regolazione 3. livello di comando, funzioni circuiti die riscaldamento, configurazione dei regolatore	mento, configurazi	one del regotat	ore	
Prer Selé	mere ripett ezionare e	utamente il t regolare	tasto le si	Premere ripetutamente il tasto医 即finché appare l'indicazione 3 Scegliere il circuito di riscaldamento con il tasto di comutazione. Selezionare e regolare le singole funzioni riportate nella sottostante tabella semprechè esse non stano bloccate (<).	o di riscaldamento co emprechè esse no	in il tasto di comu n stano bloccate	azione. (\).	
	Tastį	/isualizzazi	ione	/isualizzazione Funzione	Regolazione di fabbrica	Cambiamento Dut:	Unità	
					Circuito di riscaldamento	Circuito di riscaldamento	to	
No.	simbolo	No. (simbolo No. (simbolo	응		rosso verde	rosso verde		
				Pendenza; curva di riscaldamento				
	7	基系	Ħ	Limite massima della mandata			ပ္	
· N	<b>%</b>			Spostamento parallelo della curva di riscaldamento al punto fisso			ပံ	
·0							ပ့	
4	神 オワン	1996 - 1965		Eimite di riscaldamento abassamento			ပ္	
i G			区	IIII C Tempo d'anticipazione riscaldamento			minuti	
ဖ	U	16	Œ	Compensazione temperatura amblente			K/K	
8	L-E S/M			Al Master numero di Slaves (0 4)   Al Slave, nummero del Slave (F1 F4)				

Unità			%
	,		_
~	, <u>a</u>		
7	\ \alpha \		
9	^ a		
٧.	P -		
4	<u>^</u> -		
~	<u>^</u>		
2   3	<b>↑</b>		
_	中,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
		FA.	30
Isualizzazione Funzione	Regolazione di fubbrica	Tipo del regolatore B1 = BMS e BME FA4 = AXIA e KONDENS FA1 = CALDAIE IN CASCATA	
izzazione	simbolo		
/isua	No.	25	3-9
Tasti	No simbolo No. simbolo	Тур 3-0	P 3-9
** -		8	6



Manuale operativo per il tecnico Regolatore universaler PM 2945 C3 K ......

Dok. Nr. 106360 08/99

ľ							
- ;	iasu +	ns	Visualizzazione Funzione	Funzione	Regolazione di fabbrica	Cambiamento Dat:	Unità
U					Circuito di riscaldumento	Circuito di risculdamento	
2	No simbolo No. simbolo	Š	simbolo		rosso verde	rosso   verde	
0	X	무지	計	Carico acqua calda priorità nFF sanitaria parallelo n			
7-	4	l-h		Carico acqua calda pompa di carico sanitaria con valvola commutatr.			
2	7	감사	<u>F</u>	Aumento della temperatura e riquardo la consegna del ac			×
3	4	<b>(</b> -3	J.	ركم Postfunzionamento della pompa di carico			minuti
4	COR	1	I.	Temperatura di protezione contro la legionella			ပ္
S.	Z   +-5	4-5	Ţ	Protezione contro la legionella 1 = lunedl 0 = senza funzione 2 = martedl 8 = ogni glorno 7 = domenica 9 = sempre con 60 °C			
ွဲဖွဲ့		4		6 mmos the Adattamento della curva spento nFF automatico on			
7	Ĺ-þ SVM	1		Limite minimo della caldaia TK min			ပ့
. 0	Δ.	<b>。</b> 罗德		Aumento della temperatura riguardo la mandata - circuito diretto = 0 (4 - 9 = 2) - circuito miscelato = 5			ㅗ
ေတ်ႏ	**************************************	\$	<b>\(\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{</b>	Tipo del circuito di riscaldamento 0 = 3 -punti, valvola con motore 1 = 2 - punti, motore con ritorno automatico 2 = circuito diretto (simbolo della valvola spento)			



Premere ripetutamente il tasto (堅) finché appare l'indicazione Ч--. Scegliere il circuito di riscaldamento con il tasto di comutazione. Selezionare e regolare le singole funzioni riportate nella sottostante tabella semprechè esse non siano bloccate (N).

3.3.2 Tasti di regolazione 4. livello, acqua calda sanitaria, protezioni e funzioni dei circulti di riscaldamento

Manuale operativo per il tecnico Regolatore universaler PM 2945 C3 K ......

Dok. Nr. 106360 08/99

Premere ripetutamente il tasto医』 finché appare l'indicazione cndE Dopo averlo impostato premere di nuovo il tasto 🕸 . Quando appare nel display l' indicazione  $\mathrm{Rcc}$  si puo scegliere il parametro e programmarlo. Con il tasto (P) scegliere lo stadio del generatore da programmare. 3.3.3 Tasti di regolazione 5. livello; adattamenti alla cuscuta

Unità			ΚW		%	ွ	%		Σ
	8 [				1 1				
	7								
	9								
	ر ا								
	4 [3								
	2								
	7		-						
	î [a								
	in the second	>							1 1 1
Visualizzazione Funzione	Regolazione di fabbrica Para Para Para Para Para Para Para Pa	77	P <sub>max</sub> del generatore	Gruppo 1 4	WEZ seguente "ON" con%P	TR <sub>min</sub>	C ↑ 5-4 [ [ ] [ ]   n <sub>min</sub> del ventilatore	✓ S-5 [	Funzione relé , M,F1 F4
ıalizzazione	Nol simbolo No I simbolo	Т		5-1		<b>→</b> 5-3 [[[]] [[[]] TR <sub>min</sub>		<b>*</b>	
Visi	Z		₩ 2-0 X	5-1	1 S-2	5-3	F-4	ر بر	5-5
Tasti			XI	<b>_</b>	*\	K	\$UD	77	M A. S-6 [[]]
	<u>ک</u> ں،		0	-	7	က	4	ಬ	9

Legenda: P<sub>max</sub> =Potenza massima; WEZ ≈ generatore; n<sub>nin</sub> ≈ giri minime; TR<sub>nin</sub> = ritorno minimo

7.5.	Onita	on/off		ore	×	minuti
	Dat:					
	ica 🖳	# 150   150	5	10 990	9	9
	Regolazione di fabbrica	in avanti continuo	indietro continuo	dopo ore		
Funzione		:	Inversione della sequenza		Banda proporzionale P	Banda integrale I
Tasti Visualizzazione Funzione	No. simbolo No. simbolo				-	P 5-9
asti Vi	N oloquis		SIN		тур 5-8 [[[	P 5-
	8 9	-	_		8	ဝ

Manuale operativo per il tecnico Regolatore universaler PM 2945 C3 K ......

Dok. Nr. 106360 08/99

Premere ripetutamente il tasto 坐 finché appare findicazione [ɔ-- . Selezionare e regolare le singole funzioni riportate nella sottostante tabella semprechè esse non siano bloccate ( ). funzioni di protezione

3.3.4 Tasti di regolazione 6. livello, adattamenti alla cascata di generatori; acqua calda sanitaria

\*

L		L					
	Tasti C∏†	Vist	Visualizzazione	Funzione	Regota- Cambia- zione di mento	Cambia- mento	Unità
ž	Nr.   Symbol		Nr. Symbol			Dat:	
0	XI			Temperatura massima delle caldaie TKmax			ပ့
-	<b>~</b>	P-1	扎	Carico acqua calda, temporizzazione della pompa di carico 0 ≈ in funzione del tempo 1 ≈ in funzione della temperatura			
				Funzioni di protezione			
2	7	5-3		0 = 0 Uw durante il $3 = 0$ Uw spento con ritardo $1 = 0.0$ Liscaldamento $4 = 0.0$ dopo spegnimento $2 = 0.0$ sempre "ON" $5 = 0.0$ della caldaia pilota	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
က	<b>K</b> 4	6-3		Temporizzazione 1. WEZ			minuti
4	CO!	<u>1</u>		Temporizzazione WEZ seguente			minuti
īC.	4	6-5		Blocco del gruppo WEZ 3 e 4 con temperature esterne superiori a			ပဲ
9	THE COMP	6-6	7	Blocco del gruppo WEZ 1 e 2 con temperature esterne inferiori a			) ့
7	M/S	E-1	<b>S</b>	Zona neutra (comportamento PI )			×
<b>ω</b>	Тур	3		Funzione rampa per la potenza dei generatori fuori della banda P			%/minuti
6	9	6-3		Funzione rampa per la potenza del generatori dentro della banda P			%/minuti
ĺ						_	-

